

# MARISEAL SYSTEM Installation



## Forbehandling

Revner fyldes med MARIFLEX PU30® (trin 1). De forseglede revner pensles over med MARISEAL COATING® (fx MARISEAL 250®) og derefter forstærket med et stykke MARISEAL FABRIC® (trin 2). Resten af overfladen primes derefter med den rette MARISEAL primer (trin 3), alt afhængigt af substratet.



## Kritiske Områder

Kritiske områder, som fx væg-gulv-forbindelser, rørdtag, skorstene, vandlås osv. skal først behandles med MARISEAL® coating og derefter forstærkes med MARISEAL FABRIC®. MARISEAL FABRIC® rulles over den stadig våde coating og presses på for at suge (trin 4, 5). Nok MARISEAL® coating er derefter anvendt indtil fuld mætning af stoffet (trin 6).



## Overflade Coating

MARISEAL® coating (fx MARIS 250®) tages i brug på den forberedte overflade (trin 7). MARISEAL FABRIC® anvendes som beskrevet tidligere (trin 8, 9, 10).



## Påførsel af top-coat

Efter hærdning af den vandtætte coating, påføres den bedst egnede MARISEAL TOP COAT® på hele overfladen (trin 11).